VISION Kurzanleitung - DEUTSCH



Lieferumfang

- 1 x Vision Telefon
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x Tischgestell

Sicherheitshinweise

https://www.wildix.com/safety-information/

Verkabelung

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite oder Seite des Telefons



- Verbinden Sie das Telefon über ein RJ-45-Kabel mit einem PoE-Switch des Netzwerks



- Verbinden Sie den Telefonhörer über das dazugehörige Spiralkabel mit dieser Buchse



- Schließen Sie das USB-Headset hier an (optional)



- Verbinden Sie diese Buchse über ein RJ-45-Kabel mit dem PC (optional)



(Schließen Sie das Telefon über diese Buchse an die Stromversorgung an (das Netzteil kann separat bestellt werden, WMP-Code: PS-12V2A)

(Optional, da es sich um ein PoE-fähiges Gerät handelt)



- Verbinden Sie den Port mit einem HDMI-Kabel (optional)

Erstmaliges Anmelden in der Wildix Telefon-App

Nachdem das Telefon hochgefahren ist, öffnet sich automatisch die Wildix Telefon-App.

Füllen Sie zum Anmelden die folgenden Felder aus:

- Domain: Name oder IP-Adresse der TK-Anlage
- Benutzername: Nebenstelle oder E-Mail-Adresse
- Passwort: Ihr Web-Passwort

Hinweis: Sie können auch Single-Sign On über Google / Office 365 nutzen.

Menü-Übersicht



Benutzerstatus ändern

Tippen Sie auf das Menü Benutzerstatus, um Ihren Status auf Bitte-Nicht-Stören / Abwesend zu setzen.

Sie können eine Status-Nachricht eintragen und - indem Sie das Feld "bis" aktivieren - auch den Zeitpunkt definieren, ab dem Sie wieder verfügbar sein werden.

Tasten und Funktionen



Seite 1 von 2 Version 09/2022

VISION Kurzanleitung - Deutsch



BLF-Tasten

BLF-Tasten können in Collaboration unter Einstellungen → Funktionstasten konfiguriert werden. Dieses Telefon unterstützt bis zu 120 BLF-Tasten.

Sie können die Anzahl der auf einer Seite angezeigten BLF-Tasten unter **Einstellungen** → **Erweitert** ändern.

Anruf tätigen

- Manuell: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Taste.
- Aus dem Telefonbuch: Öffnen Sie das Wählfenster und geben Sie einen Namen / eine Nummer ein. Die passenden Ergebnisse werden unten angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den Anruf zu starten.
- Aus dem Anrufverlauf: Öffnen Sie das Menü Anrufliste. Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer und anschließend auf Anrufen.
- Einen Benutzer anrufen, dem Sie eine Funktionstaste Kollege zugewiesen haben: Tippen Sie auf BLF-Tasten und dann auf die BLF-Taste, die Sie dem Kollegen zugewiesen haben.

Halten / Zweiter Anruf

Tippen Sie während eines Gesprächs auf (11), um den Anruf zu halten / fortzusetzen.

Tippen Sie auf 🕓 , um einen zweiten Anruf zu starten. Geben Sie die Nummer ein und tippen auf die grüne Schaltfläche.

Videoanruf

Tippen Sie während eines Gesprächs auf (■), um den Videoanruf zu starten / zu stoppen.

Anrufe vermitteln

- 1. Tippen Sie während eines Anrufs auf (das Gespräch wird gehalten).
- 2. Geben Sie die Telefonnummer ein:
 - Tippen Sie auf 🕓 , um den Anruf direkt und ohne Rückfrage weiterzuvermitteln.
 - Tippen Sie auf 🕓, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage). Drücken Sie dann im Anruffenster (,, um die Weiterleitung zu tätigen.

Anrufe vermitteln über BLF-Tasten:

- 1. Öffnen Sie während des Gesprächs das Menü BLF-Tasten
- 2. Tippen Sie auf die BLF-Taste des Kollegen/der Rufgruppe:
 - Tippen Sie auf Vermitteln für eine direkte Weiterleitung ohne Rückfrage.
 - Tippen Sie auf Anrufen, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage) und drücken Sie anschließend im Anruffenster auf (...).

Konferenz

Halten Sie das laufende Gespräch, um den Kontakt anzurufen, den Sie in die Konferenz einladen wollen.

Sobald der dritte Teilnehmer abnimmt, drücken Sie (2.).



Voicemail-Nachriten abrufen

Tippen Sie auf Voicemail oder drücken den Voicemail Button:

Tippen Sie auf das Icon neben der Nachricht, die Sie sich anhören möchten.

Löschen: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon 🛍

Als gelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon 🔘 .

Lautstärkeregelung, Lautsprecher, Stummschaltung

Mikrofon stumm schalten: Tippen Sie auf die Taste (*) oder drücken Sie den entsprechenden Button.

Lautstärke anpassen: Drücken Sie während des Gesprächs auf Lautstärke + oder -.

Lautsprecher einschalten: Drücken Sie während des Gesprächs den Lautsprecher Button. Drücken Sie den Button bei einem eingehenden Anruf, um diesen über den Lautsprecher entgegenzunehmen.

Klingelton-Auswahl

Öffnen Sie das Menü Einstellungen: Tippen Sie auf Klingelton, um sich die verfügbaren Klingeltöne anzeigen zu

Chat und Dateiübertragung

Im Menü Chat werden alle Kollegen, die in Wildix Collaboration zum Team hinzugefügt wurden, angezeigt.

Um eine Chat-Nachricht zu schreiben:

- Tippen Sie auf den Kollegen
- Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld ein
- Tippen Sie auf das Icon 🕢 , um die Nachricht zu senden.

Um eine Datei / ein Bild zu senden (bis 100 Mb) / Post-It-Notiz: Tippen Sie auf das Icon + neben dem Eingabegeld und wählen Sie die Datei /das Bild (bis 100 Mb).

Sie können Benachrichtigungen über neue Chat-Nachrichten unter Einstellungen → Erweitert deaktivieren.

Version der Telefon-App prüfen

Öffnen Sie das Menü Einstellungen → Info.

Vollständige Bedienungsanleitung



Version 09/2022